

oserio[®]
Health is Beautiful


茶咖啡計時電子秤

產品使用說明書 — KCP-608



感謝您購買 **oserio** 職人專用產品，請在開始使用產品前，
詳細閱讀本說明書內容將可以幫助您，快速掌握正確使用的技巧！

1. 產品各部位說明



① 秤盤

③ 按鍵

⑤ 電池蓋

② 螢幕顯示區


④ 掛勾口洞

⑥ 腳墊


2. 按鍵說明




3. 安裝電池方式



翻到秤體背面




打開電池蓋



放入2顆4號(AAA)電池

4. 拆卸秤盤方式

STEP 1




一手壓秤體，
一手握住秤盤

STEP 2



握住秤盤的手
往下壓

STEP 3




拆卸完成，方能
將塑膠秤盤清洗




秤盤可拆下清洗

5. 訊息列表顯示




低電量顯示

換上新電池即可繼續使用



重量過載

請確保總重量為2999g以下




水粉比數值錯誤

請參考說明書「7.使用說明」當中 ⑤ ~ ⑩ 的操作步驟，以確保能計算出正確的水粉比。

6. 使用說明

①




短按  開機

②




放上容器

③






重量穩定(出現穩定符號 ○)

④



短按  歸零秤重數值

6. 使用說明



加入咖啡粉

(如需查看水粉比數值，計時
前後請勿歸零咖啡粉重量)


短按  開始計時後，
開始注入熱水

注入水量後，短按  暫停計時
(如需要繼續計時，再短按 )

如需查看水粉比，長按  2秒
如需歸零計時數值，短按 


6. 使用說明

⑨



長按 **RESET** 2秒，進入查看
水粉比數值

⑩




短按 **RESET** 清除水粉比數值，
回到計時功能



計時功能與秤重功能，
不互相影響，可同時操作

⑪







取走已泡好的咖啡
長按 **ON/ZERO** 2秒關機

7. 單位切換


開機後，短按



鍵可切換量測單位g/ml、lb、oz、台兩共4種單位



8. 選擇自動關機時間



於關機狀態(畫面全暗)時，按住 **ON / ZERO** 不放狀況下
按 **RESET** 三下進入切換自動關機時間模式



原廠預設為15分鐘
無動作後自動關機

設為10分鐘無動作後
自動關機

設為5分鐘無動作後
自動關機

短按 **▶ ||** 切換自動關機時間，確定後，再短按 **RESET** 確定選擇，回測量模式

RESET
RATIO


9. 存放與保養

存放注意重點：

- 不可直接浸泡到水。
- 遠離高溫、潮濕，直接日曬與多塵地方。
- 避免與化學材料或具腐蝕氣體存放一起。
- 長時間不使用時(三個月以上)，請取出電池。
- 存放時不要將重物放在產品上。

保養小叮嚀：

- 每日使用前請用乾布擦拭，常保機器潔淨如新。
- 使用乾淨軟布擦拭秤盤與螢幕面板，必要時可使用擰乾後的布擦拭機器，最後再以乾布抹乾即可。
- 請勿使用揮發油、清潔劑或汽油來擦拭機器。
- 避免使用粗糙、有沾黏異物的布擦拭機器，以防秤盤與螢幕面板刮傷。
- 使用時，若發現機器沾到水後，請儘快用乾布擦拭乾淨，避免讓水滲入機心，影響準確度。



10. 產品規格

型號	oserio 茶咖啡計時電子秤 KCP-608
電池	2顆4號(AAA)電池
產品重量	550g
量程解析	0 ~ 250g x 0.1g / 250~1000g x0.5g / 1000~2999g x1g
產品尺寸	186(d) x 146(w) x 33(h) mm
螢幕尺寸	80(w) x 25(h) mm
單位	g/ml , lb , oz , 台兩
使用環境	溫度10°C ~ 35°C / 濕度 25% ~ 95% RH
功能	秤重, 計時, 水粉比
附件	說明書